

Programm: LOOP

Aufbaupersonal:



3. SICHERHEIT

SICHERHEITSTANDARD

Die Einhaltung der Sicherheitsstandards bedeutet, dass der Benutzer gezielt arbeiten kann, ohne sich selbst und andere zu verletzen.



Es ist untersagt das Produkt ohne Matratze auf der Schlaflfläche zu benutzen. Es ist untersagt das Bett für andere Zwecke zu benutzen, die nicht unter ANWENDUNG angegeben sind. Bei unsachgemäßer Installation oder durch nicht von Fachhandwerkern vorgenommenes Arbeiten können Ablösungen, Brüche oder Funktionsstörungen mit möglichen Schäden an Personen, Gegenständen oder Tieren auftreten. Alle gegebenen Anweisungen sind strikt zu beachten.

Bevor Sie mit der Verwendung des Produkts beginnen, müssen sich die Benutzer über dessen Funktionen und technischen Merkmale im Klaren sein, die durch genaues und vollständiges Lesen des vorliegenden Benutzerhandbuchs erlernt werden. Eingriffe oder Austausch von Bettteilen, die nicht von der Firma Möbelfabrik Fr. Rudolf & Sohn genehmigt sind, sind nicht gestattet. Die Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, führt zu einer nicht ordnungsgemäßen und gefährlichen Verwendung des Produkts.

Jede Änderung des Produkts, die nicht ausdrücklich von der Firma Möbelfabrik Fr. Rudolf & Sohn genehmigt wurde, befreit die Firma von jeglicher zivil- oder strafrechtlicher Haftung.




Es ist strengstens verboten, Sicherheits- und Schutzvorrichtungen (Aufkleber) vom Gerät zu entfernen. Überprüfen Sie regelmäßig die zufällige Position auf dem Mechanismus der Decken oder sonstigem. Vor Beginn von Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten muss der Bediener alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen gelesen und verstanden haben. Wartung und Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.



WARNUNG !!!

Stellen Sie das Produkt niemals in der Nähe von Wärmequellen auf Positionieren und schliessen Sie das Bettsystem so, dass es von Gegenständen ferngehalten wird, die seine Bewegung behindern könnten. Die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen und Regeln müssen jederzeit beachtet werden.

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG



möbelfabrik rudolf

Programm: LOOP

Seite
von 6 36

Aufbaupersonal:



Artikel: LH-10 bis 18

RESTRISIKOBEREICH

In einigen Bereichen des Produkts gibt es Restrisiken, die bei der Gestaltung nicht vermieden werden konnten. Jeder Benutzer muss sich der verbleibenden Risiken dieses Produkts bewusst sein, um mögliche Unfälle zu vermeiden. Diese Gefahren sind nachfolgend aufgeführt:



- 1) **QUETSCHGEFAHR**
Während der Bewegung des Bettrastes besteht ein Restrisiko für die Hände zwischen den beweglichen Teilen des Mechanismus und der festen Struktur des Bettes.
- 2) **STELLEN SIE SICHER**, dass sich im Bereich oder auf dem Bettrast selbst keine Personen, Tiere oder Dinge befinden, die mit seiner Bewegung kollidieren könnten.

ETIKETTIERUNG

Auf dem Produkt können folgende Sicherheits- oder Kennzeichnungsetiketten angebracht werden:




Die Etiketten sollen die Benutzer über mögliche Risiken, während der Bewegung des Mechanismus informieren.



Aufkleber oder Schilder dürfen nicht entfernt, manipuliert oder zerstört werden.

POSITION	ETIKETTE	BESCHREIBUNG
Auf dem Rost während der Bewegung.		Vorsicht: Händequetschen



4. ANWENDUNG DES BETTSYSTEMS

ALLGEMEIN

Das manuelle Schrankbettssystem wurde unter Berücksichtigung der Notwendigkeit entwickelt, ein Zustellbett zu haben, und zwar auf absolut schnelle Art und Weise, wobei alle ungerechtfertigten Anstrengungen des Benutzers vermieden werden.

MANUELLER MECHANISMUS

Die Bewegung des manuellen Schrankbettes erfolgt durch zwei Gasdruckfedern, die an den Seiten der Struktur angebracht sind, und den Bettrost rauf und runter gehen lassen. Zwei weitere Gasdruckfedern klappen die obere Frontplatte auf, die sich zum Fussteil des Bettes aufstellt

TECHNISCHE ANGABEN

Rost/ Matratzenmass	Rost 1000mm / Matratze 1000x2000 mm	Rost 1400mm / Matratze 1400x2000 mm	Rost 1600mm / Matratze 1600x2000 mm	Rost 1800mm / Matratze 1800x2000 mm
Matratzen- gewicht	17 - 19 kg	22 - 25 kg	27 - 29 kg	30 - 32 kg
Matratzen- Stärke MAX	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm

MONTAGEANLEITUNG

Überprüfen Sie vor und nach der Montage, dass der Boden und die Wand, an der das Produkt befestigt wird, die richtigen Eigenschaften aufweisen und, dass die gelieferten und verwendeten Befestigungselemente, in der Lage sind der erzeugten Widerstands-kraft zu widerstehen.