

Bedienungsanleitung für Einlegelattenroste

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken für Ihr Vertrauen in unsere Lattenrost. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Produkt auf-/einbauen und in Betrieb nehmen. Bedienungsanleitung ist unbedingt aufzubewahren, damit die erforderlichen Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.

Sicherheitshinweise

Der Lattenrost ist ausschließlich im häuslichen Bereich als Unterlage für Matratzen zu verwenden. Das Produkt ist nur für die oben beschriebenen Anwendungen bestimmt.

Die korrekte Befestigung und waagerechte Lage des Einlegelattenrotes im Bettkasten muss gewährleistet sein.

Der Lattenrost darf nur mit einer Matratze verwendet werden. Insbesondere bei Lattenrosten mit Bettkastenfunktion mittels Gasdruckfeder besteht Verletzungsgefahr durch zu schnelles Aufspringen.

Punktuelle Belastungen sowie das Stehen auf dem Lattenrost sind nicht zulässig. Der Lattenrost darf nicht als Aufstiegshilfe oder als Spielgerät verwendet werden. **Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.** Auch psychisch, sensorisch oder geistig eingeschränkte Personen müssen bei der Bedienung beaufsichtigt werden. Unsachgemäße Handhabung oder eigenhändige Instandsetzungen oder Modifikation sind nicht zulässig und schließen die Gewährleistung im Schadensfall aus.

Inbetriebnahme

Heben Sie den Lattenrost mindestens zu zweit gleichzeitig an Kopf- und Fußteil in das gewünschte Bettgestell. Für die korrekte Lagerung des Lattenrostes ist eine sichere 4-Punkt-Auflage die Mindestanforderung. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Lattenrost(Kopf- bzw. Fußseite). Im vorhandenen Bettrahmen ist auf einen festen Sitz des Rahmens zu achten. Die Holme sollten vollflächig aufliegen und gegen ein Verrutschen gesichert sein. **Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Sicherungsbänder am Kopf- und Fußteil bei verstellbaren Lattenrosten, die zur Sicherung während des Transportes dienen.**

Verstellung

Bei manuell verstellbaren Systemrahmen ist das Kopfteil durch einfaches Hochziehen an der vorhandenen Schlaufe in der gewünschten Position justierbar. Achten Sie darauf, dass die Beschläge gleichmäßig beidseitig einrasten, um Folgeschäden und mögliche Unfälle zu vermeiden. Die Zurückstellung des verstellbaren Elements erfolgt durch Anheben der Verstellteile bis zum Endanschlag und vorsichtiges Herablassen. Zur Verstellung von motorischen Lattenrosten beachten Sie bitte die entsprechende Zusatzanleitung.

Bei Verstellung des Lattenrosts (Kopf-/Fußteil) dürfen sich keine Gliedmaßen und Gegenstände zwischen den beweglichen Rahmenteilen befinden, es besteht Quetschgefahr. Bei aufgestellten Kopf- oder Fußteil ist eine punktuelle Überbelastung der Lattenrostinnenrahmen durch Aufsitzen o.ä. zu vermeiden.

Bettkastenfunktion am Fußteil

Die optionale Bettkastenfunktion ermöglicht ein weites Öffnen des Lattenrostes vom Fußteil her und bietet hierdurch Zugang zum Bettkasten. Der Lattenrost öffnet und schließt sich jeweils synchron an beiden Seiten des Fußteils. **Wenn keine Matratze aufliegt, kann das Fußteil schneller aufspringen, weil die jeweilige Gasfederkraft für den Lattenrost mit Matratze ausgelegt ist.** Deshalb sollten Sie immer den Einbaurahmen nach oben stellen, bevor Sie die Matratze entfernen bzw. zum Herunterdrücken des Einbaurahmens die Matratze auflegen.

Pflege/Reinigung

Der Lattenrost bedarf keiner besonderen Pflege, d.h. es reicht aus wenn Sie die Rahmenteile gelegentlich mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch reinigen. Bitte verwenden sie keine Putz- oder Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung, Azeton oder sonstige aggressive Mittel. Bei Verwendung und Lagerung darf der Lattenrost keiner direkten oder indirekten Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Auch starke Erwärmung der Räume, intensive Bestrahlung mit Sonnen oder Kunstlicht, sonstige Temperatur- oder Witterungseinflüsse sind zu vermeiden.