

Modell

MAGIC

Funktionsbeschreibungen und
Sicherheitshinweise

Rückenhochstellfunktion (RHV)

Das Rückenkissen lässt sich mittels eines stufenlos verstellbaren Beschlags in einer Halbrundbewegung zum Hochlehnelement hochstellen. Zum Verstellen müssen Sie das Rückenkissen von vorne betrachtet mit beiden Händen unten fassen und den vorderen Teil nach oben ziehen bzw. später wieder nach unten drücken. Die stufenlose Verstellung wird dabei nicht arretiert und hält einem Druck von bis zu 8 kg ohne weiteres Verstellen stand.



Wichtige Hinweise Rückenhochstellfunktion:

- Polstermöbel mit Funktionen sind kein Spielgerät für Kinder.
- Nie in den Mechanismus greifen. ACHTUNG! Quetsch-/Verletzungsgefahr!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Nutzer.

Sitztiefenverstellung (STV)

Die Sitztiefe lässt sich mittels eines Beschlags im Rücken in einer Bewegung verstellen. An der Unterseite des Rückenkissens ertasten Sie in der Mitte eine Schlaufe, welche Sie von vorne betrachtet mit beiden Händen fassen und dann nach vorne ziehen. Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen fassen Sie mit beiden Händen an die Unterseite des Rückens und drücken diesen nach oben und gleichzeitig nach hinten.



Wichtige Hinweise Sitztiefenverstellung:

- Bei verringerter Sitztiefe bitten wir Sie darauf zu achten, dass Sie sich nicht in das Sofa fallen lassen. Wenn zu viel Druck auf den Rücken ausgeübt wird, kann es vorkommen, dass das Rückenkissen automatisch nach hinten in die Grundstellung geht. -> Dies stellt keinen Beanstandungsgrund dar. Es handelt sich hierbei vielmehr um eine unsachgemäße Nutzung des Anwenders.
- Bei zu starker Belastung auf den Rücken kann der Beschlag im Rücken brechen.
- Polstermöbel mit Funktionen sind kein Spielgerät für Kinder.
- Nie an den Beschlag greifen. ACHTUNG! Quetsch-/Verletzungsgefahr!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Nutzer.



Armteilverstellung (ATK)



Armteil klappbar (stufenlos)

Das Armteil lässt sich durch die verwendeten stufenlosen Beschläge nach außen abklappen. Die Beschläge lassen jede gewünschte Armteilposition zu. Die stufenlose Verstellung wird dabei nicht arretiert und hält einem Druck von bis zu 8 kg ohne weiteres Verstellen stand.

Wichtige Hinweise Armteilverstellung:

- Das klappbare Armteil dient nicht als Sitzfläche!
- Das Armteil ist im abgeklappten Zustand bis max. 15 kg belastbar.
- Polstermöbel mit Funktionen sind kein Spielgerät für Kinder.
- Nie in den Mechanismus greifen. ACHTUNG! Quetsch-/Verletzungsgefahr!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Nutzer.



Kopfstützen

Manuelle Kopfstütze „FUKO-230/S“

Hinter jedem geraden Rückenteil befindet sich standardmäßig eine Tasche zum Einstecken der Kopfstütze. Somit lässt sich die Position einer Kopfstütze jederzeit variabel gestalten. Die Kopfstütze lässt sich, je nach Belieben, in der Neigung verstellen.



Wichtige Hinweise:

- Die Kopfstütze ist bei Funktionstypen mit Rückenhochstellfunktion (RHV) nicht möglich.
- Sorgen Sie für eine blockadefreie Nutzungsmöglichkeit.
- Polstermöbel mit Funktionen sind kein Spielgerät für Kinder!
- Nie in den Mechanismus greifen. (Quetsch-/Verletzungsgefahr!)

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Nutzer.

Herstellerkennzeichnung:

Gruber Polstermöbel GmbH, Werkstr. 11-13, 96242 Sonnefeld

E-Mail: info@gruber-polster.de