



1. Sitzposition

2. Liegeposition

#### 1. Montage/Aufbau

- Gestell nicht demontierbar / 1 Colli
- Boden eigenverantwortlich vor Beschädigungen schützen
- Auspacken, Transportsicherung entfernen waagerecht aufstellen (10 cm Wandabstand einhalten)

### 2. Bedienung der Funktion

- mittig vor dem Sofa stehend (1-9)

### 3. Warentypische Eigenschaften

- funktionsbedingt kann es zu Nutzungserscheinungen auf dem Boden kommen
- konstruktionsbedingt dreiteilige Liegeflächen
- durch die Nutzung der Sitz- und Liegeflächen können sich, je nach Streck des Bezugsmaterials, Falten und Wellen bilden

### **FUNKTION**

### VERWANDLUNG IN DIE LIEGEPOSITION



1. Sitzposition




2. Zum Ausklappen den Sitz leicht anheben und ..



... die Sitzfläche nach vorne ziehen.




Lässt sich das Sofa nicht weiter ausziehen als in diese Position, kann es sein, dass es beim Verwandeln in die Sitzposition nicht richtig eingeras-tet war. Klappen Sie das Sofa wieder ein, sodass der Sitz richtig einrastet und wiederholen Sie die



4. Liegeposition





5. Liegeposition



6. Zum Einklappen den Sitz etwas anheben bis zum ersten Klickge räusch und durch etwas Nachdruck von oben nach hinten schieben.



7. Den Sitz so weit nach hinten schieben...



...bis dieser einrastet! Rastet der Sitz nicht ein, wiederholen Sie die Schritte 5-8.




9. Sitzposition


# **AUSFÜHRUNGEN**



Sitz- und Liegefläche mit Lattenrostunterfederung




Sitz- und Liegeflächen-Polsterung nach Wahl, je nach Modell



Schlafen auf Sitzhöhe



Rollen Parkett- und Laminat geeignet



verschiedene Liegebreiten, je nach Modell Einzelliege bis Doppelliege



Holzfüße

ie nach Modell






Metallfüße je nach Modell



große Stoffauswahl




einfarbig



zweifarbig


# ZUBEHÖR (optional je nach Modell/Typ)



Bettkasten Nierenkissen



Armlehnen



Schonerdecke



Relax-Kopfteilverstellung