

30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Kopfteilfunktion

Bezeichnung


FOB_BE_0009

lfd. Nr.

1






2



Hinweis zur Bedienung:

Vor der Betätigung des Sitzvorzuges bitte eine evtl. Kopfteilverstellung in die Ausgangsposition zurückstellen, da sonst die Funktion negativ beeinflusst werden kann.



Die Bedienung erfolgt ausschliesslich im Sitzen. Zwischenräume und Spalten sind bei Bedienung freizuhalten, dies ist vor jeder Bedienung zu prüfen. Zur Wahrung der einwandfreien Funktion wird die ordnungsgemäße Montage und der bestimmungsgemäße Gebrauch vorausgesetzt.




FOB_FU_0805


Fuss

(DE) Fuß / Position
 (EN) Foot / Position
 (NL) Poot / Positie
 (IT) Piedi / Posizione

(RU) Ноги / Позиция
 (FR) Pied / Position
 (ES) Pie / Posición
 (TR) Ayak / Pozisyon



(A) Höhe 150/180	(B) Höhe 150/180	(C) Höhe	(D) Höhe	(E) Höhe	(F) Höhe	Modellnummer 35143
						Stand 14.02.2024
Metallfuss	Holz-Metallfuss				Stützfuss	Revision 00
Kundenseitig	Kundenseitig				Kundenseitig	Verfasser IKR



FOB_FU_0805

Fuss

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon




3 Sitzer AL/R




3 Sitzer ALR




Eckelement+1Sitzer+Abschluss medium L/R




1 Sitzer+Abschlussteil (medium) L/R



Ottomane (medium) L/R



Spitzecke klein



Hocker quadratisch



Hockerbank

A	Höhe 150/180	B	Höhe 150/180	C	Höhe	D	Höhe	E	Höhe	F	Modellnummer 35143
											Stand 14.02.2024
Kufe	Metallfuss									Stützfuß	Revision 00
Kundenseitig	Kundenseitig									Kundenseitig	Verfasser IKR



FOB_FU_0805

Fuss

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie





IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция

FR Pied / Position

ES Pie / Posición

TR Ayak / Pozisyon



(A) Metallfuß 346 schwarz matt
Metallfuß 704 Chrom matt



(B) Holz/Metallfuß 883



(A) Metallfuß 284 schwarz matt
Metallfuß 300 Chrom matt



(B) Holz/Metallfuß 286



(A) Höhe 150 /180	(B) Höhe 150/180	(C) Höhe	(D) Höhe	(E) Höhe	(F)	Modellnummer 35143
						Stand 14.02.2024
Kufe	Metallfuss				Stützfuß	Revision 00
Kundenseitig	Kundenseitig				Kundenseitig	Verfasser IKR



FOB_FU_0805

Kufe

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon




1,5 Sitzler AL/R




2 Sitzler oA




2 Sitzler AL/R




2 Sitzler ALR




2,5 Sitzler AL/R



2,5 Sitzler oA



2,5 Sitzler ALR



3 Sitzler oA

A	Höhe 150/180	B	Höhe 150/180	C	Höhe	D	Höhe	E	Höhe	F	Höhe	Modellnummer 35143
												Stand 14.02.2024
Kufe		Metallfuß								Stützfuß		Revision 00
Kundenseitig		Kundenseitig								Kundenseitig		Verfasser IKR



FOB_FU_0805

Kufe

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция

FR Pied / Position

ES Pie / Posición

TR Ayak / Pozisyon



Ⓐ Höhe 150/180	Ⓑ Höhe 150/180	Ⓒ Höhe	Ⓓ Höhe	Ⓔ Höhe	Ⓕ	Modellnummer 35143
						Stand 14.02.2024
Kufe Kundenseitig	Metallfuss Kundenseitig				Stützfuss Kundenseitig	Revision 00
						Verfasser IKR



FOB_FU_0805

Kufe

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie







IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция

FR Pied / Position

ES Pie / Posición

TR Ayak / Pozisyon



(A) Höhe 150/180	(B) Höhe 150/180	(C) Höhe	(D) Höhe	(E) Höhe	(F)	Modellnummer 35143
						Stand 14.02.2024
Kufe Kundenseitig	Metallfuß Kundenseitig				Stützfuß Kundenseitig	Revision 00
						Verfasser IKR



30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Bedienungsanleitung Elementverbinder

Bezeichnung

FOB_MO_0004

lfd. Nr.



21.11.2012

Stand

00

Revision

VFR

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Montageanweisung höhenverstellbarer Stützfuß

Bezeichnung

FOB_MO_0008

lfd. Nr.



01.02.2013

Stand

00

Revision

VFR

Verfasser

1 / 1





Seite(n)

Montageanweisung motorische Sitztiefenverstellung

Bezeichnung

FOB_MO_0010

lfd. Nr.



25.01.2016

Stand

00

Revision

APO

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Elementverbinder (Kreuz)

Bezeichnung



FOB_MO_0016

lfd. Nr.



Aus Gründen der Kippsicherheit bei Typen mit Funktionen sind an einigen Teilen die Verbinder gedreht angebracht. Die Verbinder sind dann nacheinander über Kreuz einzuhängen.

Verschrauben Sie den Universalstützfuß zusammen mit dem Elementverbinder an den originalen Anschraubpunkten. Entfernen Sie dafür den vorhandenen Verbinder und verschrauben ihn erneut zusammen mit dem Fuß an den vorhandenen Stellen sowie mit einer zusätzlichen Spaxschraube seitlich.





zerlegbar
dismountable

Anleitung per Video:



13.02.2024

Stand

00

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Ottomane zerlegbar


Bezeichnung

FOB_MO_0064


lfd. Nr.




zerlegbar
dismountable



13-er



Rücken = 5x M8



Armlehne = 4x M8



Sicherheitshinweise:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Diese Funktionsmöbel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Es wird nach dem aktuellen Stand der Technik und aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt.

Trotzdem können von der Verstellung Gefahren ausgehen, wenn die Funktion unsachgemäß und nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn Sicherheitshinweise keine Beachtung finden.

Bei motorisch betriebenen Polstermöbeln bitte die Zuleitung ohne Stolpergefahr verlegen, die Zuleitung ist nicht überfahrfest, mechanische Belastungen sowie Zug sind zu vermeiden.

Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass die Leitungen nicht beschädigt sind und die Steckverbindungen fest sitzen.

Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Polstermöbels aufhalten und vor und hinter dem Polstermöbel genügend Freiraum ist.

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Polstermöbel oder Leitungen festgestellt wurden. Die ausgefahrene Fußstütze und das abgesenkte Rückenteil/Kopfteil dürfen nicht zweckentfremdet und durch andere als die vorgesehene Benutzung durch eine Person übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und das Polstermöbel eventuell die Standfestigkeit verliert.

Weiter auf Seite 2

Bei motorischen Polstermöbeln ist jede Art von Überlastung und Blockade der Bewegungen zu vermeiden. Die Polstermöbel nicht im Freien und feuchten Räumen benutzen.

Während der Verstellung nicht unter die Sitzfläche, Beinauflage oder Kopfteilbeschläge fassen (Quetschgefahr)!

Der zulässige Temperaturbereich für die Funktion beträgt von +10° bis +35° Celsius.

Die motorischen Funktionen dürfen nur begrenzte Zeit im Dauerbetrieb verstellt werden, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung: Bei einem Dauerbetrieb der motorischen Verstellung von maximal 2 min muss eine Abkühlzeit von 18 min eingehalten werden, um eine Überhitzung des motorischen Antriebssystems zu vermeiden. Der Trafo hat einen Überhitzungsschutz, der sich selbsttätig nach Abkühlung zurückstellt. Der Trafo kann bei hoher Belastung der Motoren warm werden. Deshalb muss der Trafo für die notwendige Abkühlung immer frei stehen und darf nicht abgedeckt werden. Die motorisch angetriebenen Polstermöbel dürfen nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen zu rechnen ist. Arbeiten an dem Polstermöbel dürfen nur von einem speziell benannten Servicepersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, selber Reparaturarbeiten durchzuführen. Die Betriebsanleitung bitte griffbereit aufbewahren.

Wir möchten Sie zu Ihrem persönlichen Schutz darauf hinweisen, dass bei dem Betrieb von Fremdprodukten mit von uns geprüften Netzteilen mögliche Risiken durch die Fremdprodukte für Sie entstehen könnten, die für uns weder vorhersehbar noch zu beurteilen sind und für die wir keine Haftung übernehmen.

Unsere Möbel sind ausschließlich mit unseren Netzteilen zu betreiben.

Stillsetzen im Notfall:

Das Stillsetzen im Notfall ist vorgesehen durch Ziehen des Netzsteckers, oder der Entnahme eines optional verbauten AKKU !

Der Netzstecker (AKKU) muss daher im Betrieb jederzeit zugänglich sein, um ihn im Notfall schnell vom Netz trennen zu können.