

Unsere Möbel sind mit dem Gütekennzeichen der DGM nach RAL-GZ 430 zertifiziert.

COUCHTISCHE mit Funktion Modelle XH1.100/XH1.100B XH2.100/XH2.100B

## 1. Produktinformationen

**Verarbeitete** Die Tischplatte besteht aus einer mit Melaminharz beschichteten Spanplatte E1,

**Materialien:** 25mm stark.

Die Tischplatten der Couchtische sind mit einer 2mm ABS-Kante gesoftet

versehen.

Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Stahl.

**Pflegehinweise:** Die qualitativ hochwertige Melaminharz-Oberfäche ist äußerst strapazierfähig, hoch

kratzfest, UV-beständig und pflegeleicht. Sie ist unempfindlich gegen Alkohol sowie haushaltsübliche Reinigungsmittel. (Keine Möbelpolitur o. Scheuermilch verwenden!) Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, anschließend

empfiehlt es sich trocken nachzuwischen.

### 2. Warn- & Sicherheitshinweise

Wenn Möbelstücke kippen, können schwere oder sogar lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen auftreten.

Unsere Möbel sind nur für den verwendungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Diese sind nicht zum Spielen, Klettern, als Sitzgelegenheit oder für sonstigen Fremdgebrauch geeignet. Kinder oder Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen dürfen nicht mit beweglichen Teilen wie dem Hub-, Klapp- oder Ausziehmechanismus spielen, da dies Verletzungsgefahren birgt. Höhenverstellbare Möbel sollten stets nur unter Aufsicht von Erwachsenen genutzt werden.

Alle Verpackungsmaterialien sind fachgerecht zu entsorgen. Insbesondere Plastiktüten und weitere Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug und stellen eine Gefahr (Erstickungsgefahr etc.) besonders für Babys, Kleinkinder und Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen dar. Halten Sie solche Materialien immer von Kindern und gefährdeten Personen fern und entsorgen Sie diese sicher.

#### Belastbarkeit:



- Beachten Sie die maximale Belastungsgrenze der Tische mit 20kg bei gleichmäßiger Beladung.

#### Höhenverstellbarkeit:



- Die Modelle XH1.100/XH2.100 sind stufenlos h\u00f6henverstellbar durch Gashublift auf max. 73cm.
- 1. Arretierhebel festgestellt (Hebel rechts)
- 2. Arretierhebel lösen: Hebel nach links

#### **ACHTUNG QUETSCHGEFAHR**

- Tischplatte mittels Gashublift auf Wunschhöhe verstellen
- 4. Arretierhebel wieder feststellen (rechts)









#### Ausziehfunktion:







- 1. je einen Schließhaken seitlich lösen
- 2. Tischplatte auseinanderziehen

#### **ACHTUNG QUETSCHGEFAHR**

- Einlegeplatte vorsichtig herausheben, mittig auf Tischgestell positionieren u. mittels der Führungsstifte einrasten lassen
- 4. Tischplatten zusammenschieben
- 5. nun jeweils 2 Schließhaken pro Seite schließen (insgesamt 4 Haken)

















# 3. Hinweise zur EU-GPSR Produktsicherheitsverordnung

Jeder Artikel ist nach den Vorschriften der EU-GPSR Produktsicherheitsverordnung entsprechend gekennzeichnet.

Unsere Produkte werden in 18437 Stralsund, Koppelstraße 21 gefertigt durch:

#### Stralsunder Möbelwerke GmbH

Koppelstraße 21, 18437 Stralsund

und sind mit dem RAL Gütezeichen RAL-GZ 430 (Goldenes "M") durch die Deutsche Gütergemeinschaft Möbel e.V. in 90762 Fürth, Friedrichstraße 13-15, zertifiziert. Diese Zertifizierung bestätigt die Produktsicherheit im Rahmen der Anforderungen nach der GPSR.

Unsere elektronische Kontaktadresse lautet: service@stralsundermoebel.de

Unsere Möbel sind mit dem Gütekennzeichen der DGM nach RAL-GZ 430 zertifiziert.





# STRALSUNDER

Möbelwerke GmbH



Planungskompetenz