

SCHRÖNO®


Vorsprung durch Qualität

Bedienungsanleitung



Die Armlehne ist 4-fach verstellbar.

Den Griff, der sich seitlich an der Armlehne befindet, mit leichtem Druck nach oben ziehen und die Armlehne in die gewünschte Position bringen.



Beim Zurückklappen muss die Armlehne durch leichten Druck in die Ausgangsposition arretiert werden.

Achtung!
Die ausgeklappte Armlehne eignet sich nicht als „Sitzfläche“.



■ 100% made
■ in Germany
■ SCHRÖNO®
Vorsprung durch Qualität